

5. НАТЯЖЕНИЕ РЕМЕННОГО ПРИВОДА ГЕНЕРАТОРА ИЛИ АЛЬТЕРНАТОРА

Проверьте натяжение нового ременного привода через 25 часов после его установки. Методику проверки натяжения ременного привода генератора или альтернатора см. в Инструкции по Обслуживанию № 1129 и Бюллетене № 1160.