

Раздел 6

ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Практика показывает, что лучше всего проводить работы по данному разделу, правильно определив причины, повлекшие неисправность, и устранить причины одну за одной, начиная с наиболее вероятной. Ниже приведен перечень наиболее характерных неисправностей, встречающихся при эксплуатации двигателей, их возможные причины и способы устранения.

I. ДВИГАТЕЛЬ - ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

<u>Неисправность</u>	<u>Возможная причина</u>	<u>Способ устранения</u>
Незапуск двигателя	Недостаток топлива	Проверить герметичность топливной системы. Заполнить топливный бак. Прочистить загрязненные линии, фильтры или топливные клапаны.
	Перезаливка топливом	Отключить зажигание, перевести регулятор состава смеси в положение МАЛЫЙ ГАЗ ОТКЛ, открыть дроссельный клапан и "разгрузить" двигатель, провернув его в течение нескольких секунд. Включить выключатель зажигания и повторить обычный запуск.
	Неисправность свечей зажигания	Зачистить, правильно установить или заменить свечи.