

Раздел 6

Двигатели серий 0-320 и 10-320

<u>Неисправность</u>	<u>Возможная причина</u>	<u>Способ устранения</u>
Незапуск двигателя (продолжение)	Неисправность провода зажигания	Прозвонить, заменить неисправные провода.
	Неисправность аккумулятора	Заменить аккумулятор.
	Неисправность прерывателя магнето	Зачистить контакты. Проверить регулировку магнето.
	Недостаточная подача топлива	Отсоединить топливopовод и проверить расход топлива.
	Вода в топливной форсунке или карбюраторе	Слить воду из топливной форсунки или карбюратора и топливopоводов.
Неправильная работа двигателя на режиме малого газа	Внутренняя неисправность	Проверить маслофильтры на наличие частиц металла. При обнаружении направить двигатель в капремонт.
	Несоответствующая смесь	Проверить смесь.
	Негерметичность впускной системы	Затянуть соединения впускной системы. Заменить все неисправные детали.
	Неправильная регулировка режима малого газа	Отрегулировать упор рычага давления.
	Неравномерное сжатие цилиндра	Проверить состояние поршневых колец и клапанных гнезд.
	Неисправна система зажигания	Проверить систему полностью.
	Недостаточное давление топлива	Отрегулировать давление топлива.