

<u>Неисправность</u>	<u>Возможная причина</u>	<u>Способ устранения</u>
Недобор двигателем полной мощности (продолжение)	Разболтан рычаг управления	Укрепить рычаг управления
	Неправильная подача топлива	Проверить сетчатый фильтр. Проверить расход и прокачать.
	Ограничения в воздухозаборнике	Осмотреть воздухозаборник, удалить посторонние предметы.
	Применяется топливо другой марки	Слить топливо. Заполнить бак требуемым топливом.
Жесткий ход двигателя	Неисправность зажигания	Затянуть соединения. Проверить систему зажигания. Проверить регулировку.
	Сломана рама двигателя	Заменить или отремонтировать раму.
	Неисправные установочные втулки	Установить новые втулки.
Недостаточное давление масла	Неравномерное сжатие	Проверить сжатие.
	Низкий уровень масла	Долить масло необходимой марки до требуемого уровня.
	Воздушная пробка или грязь в предохранительном клапане	Снять и прочистить предохранительный клапан.
	Негерметичность всасывающей или нагнетающей магистрали	Проверить прокладку между корпусом коробки и картером.
	Повышенная температура масла	См. "Повышенная температура масла" в колонке "Неисправность".