

ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

	Стр.
Система зажигания и электрическая система	97
Замена проводки зажигания	97
Регулировка магнето	97
Топливная система	102
Устранение утечек топлива	102
Топливный сетчатый фильтр на входе в карбюратор или топливную форсунку	102
Сорта топлива и ограничения	102
Каналы воздухозаборников и фильтры	102
Регулировка скорости холостого хода и смеси	103
Система смазки	104
Сорта масла и ограничения	104
Фильтры в линии нагнетания масла и в линии всасывания масла	104
Предохранительный клапан, нерегулируемый	104
Предохранительный клапан, регулируемый	105
Цилиндры	105
Снятие узла цилиндра	105
Снятие клапанов и клапанных пружин	106
Снятие поршней с шатунов	106
Снятие сухарей гидравлических толкателей клапанов и плунжерных узлов	106