

## Отказ топливного насоса

Причина: погасло топливо "насос", загорелось топливо "Резервный бак", и в итоге топливо из резервного бака.

Действия:

- проверить наличие топлива по указателю уровня;
- нажать кнопку "Контроль ламп" - все лампы и радио должны гореть;
- выключить АЗС "Включ. бор. авт." (если он не для выключения) топливо "Сеть" - горит;
- переключатель "насос" - в положение "от насоса" топливо "насос" - загорится, через некоторое время погаснет топливо "Резервный бак";
- если топливо "насос" не загорается, топливо "Резервный бак" не гаснет - перейти на подачу топлива ручным насосом, топливо "Резервный бак" должно погаснуть;
- если после перехода на ручную подачу топлива топливо "Резервный бак" не гаснет - немедленно найти причину и совершить вынужденную посадку;