

## 1. Отказ генератора

Признаки: не горит табло "Генератор" и табло "Сеть", амперметр показывает большой разряд аккумуля-лейора, мало напряжения в сети по вольтметру.

Действия:

- включить АЗС "Аккумулятор. дубл. аэр." (если не был включен), табло "Сеть" должно загореться. Амперметр должен показать разряд аккумуля-
- переключатель "насос:" - в положение "об аккумуля-";
- нажать кнопку "Команды ламп" - все табло должно перейти;

## 2. Отказ выключателя

Признаки: табло "Генератор" горит, табло "Сеть" не горит (если АЗС "Аккумулятор. дубл. аэр." не был включен), амперметр показывает большой разряд аккумуля-лейора, мало напряжения в сети по вольт-метру.

Действия: <sup>выкл. АЗС - выкл.</sup> выполнить задание прекратить немедленно вернуться на аэродром.

## 3. Полное обесточивание электросистемы

Признаки: не горит табло, вольтметр показывает "0", амперметр - в нейтральном положении.

Действия: - немедленно перейти на ручную подачу топлива;

- вернуться на аэродром или совершить вынужден-ную посадку.