

Важная информация

Наши специалисты рекомендуют Вам первоначально собрать КИТ-набор только на быстросъёмные зажимы CLECO, за исключением анкерных гаек, их можно сразу заклепать. При первоначальной сборке КИТ-набора помечать детали и их расположение. Зенковку отверстий на деталях производить ручным способом, без усилия, чтобы не увеличить диаметр отверстия. Так же просим Вас все найденные недочёты отмечать в инструкции в поле «Заметки» и сообщать нашим специалистам.

Инструменты рекомендованные для сборки КИТ-набора хвостового оперения:

Наименование	Артикул	Количество
Зажим	12-02306	5
Боковой зажим 1/2"	12-01162	5
Боковой зажим 1"	12-02643	5
Быстросъёмные зажимы CLECO-1/8" (3,2мм)	12-01138	150-350
Быстросъёмные зажимы CLECO-3/32"(2,4мм)	12-01140	200-400
Быстросъёмные зажимы CLECO-5/32"(4,0мм)	12-01141	50-100
Клеши CLECO	12-01480	2
Сверло #21	12-14221	5
Сверло #30	12-04217	5
Сверло #40	12-04214	5
Шабер	12-02547	1
Сверло длинное 3/32	12-05200	1
Сверло длинное 1/8	12-05300	1
Разметчик на 10 отверстий	12-00184	1
Циркуль (козья нога)	12-000630	1

Так же вам понадобятся – ножницы по металлу (левые и правые), линейки, угольники, маркеры, киянка резиновая, напильники, ручной или пневмозаклёпочник для вытяжных заклёпок, набор различных гаечных ключей (дюймовых), дрель или шуруповёрт. Все данные инструменты вы можете заказать на сайте www.aircraftspruce.com