

При выборе аэродрома необходимо заранее наметить маршрут полета для вынужденной посадки. Маршруты полетов в районе аэродрома строить с учетом возможности вынужденной вынужденных посадок на эти аэродромы.

Действия:

1. Заход на вынужденную посадку выполнять плавно, с кренами не более 30° на скорости не на 10 км/ч большей скорости нормального захода на посадку.
2. Посадку, по возможности, проводить против ветра.
3. Разгреб выполнять с незначительным перелетом.
4. До приземления выполнять замедление, переключать передачу темпва, обесточить самол.
5. При посадке уполнить ее от лобового удара в шасси.
6. Ожидая удара сгруппироваться, ноги подтянуть к животу, голову наклонить вперед, локти прижать к корпусу, напрячь все мышцы, особенно шею и спину.
7. На пробеге ручки отдавать от себя.
8. Посадку на влажном поле выполнять вдоль борозд, при сильном ветре - против ветра.
9. Сразу после остановки толкнуть кабину.
10. При вынужденной посадке на воду:
 - ~~приблизиться~~
 - приблизиться к берегу, нацелившись заранее и приоткрыться к аэродрому освобождаясь от привязных ремней;
 - сбросить сборные фонари;
 - приблизиться возможно ближе к берегу;
 - перед касанием воды сгруппироваться;
 - как только движение прекратится и начнется погружение - толкнуть кабину.