



# UTILISATION

Ne jamais laisser descendre le niveau du réservoir A.  
en dessous de 40 L jusqu'à épuisement du réservoir R.  
surveiller la jauge A. pour éviter le débordement  
pendant le transfert

		Vu
		Le
		Vu
		Le
Modifications		
Echelle	Reservoir supplémentaire	AVIONS JODEL
1	40 Litres	N° D-11-22
4/5		