

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

# **Stammwerk- Normteil - Verzeichnis**


# **Stammwerk- Normteil - Verzeichnis**

© Luftfahrt-Archiv Hafner, D-71638 Ludwigsburg, 2007


Diese Reproduktion basiert auf Originalunterlagen, die graphisch und textlich ergänzt oder verfeinert wurden. Text- und Bildgestaltung ist gesetzlich geschützt. Nachdruck, digitale Vervielfältigung oder Einstellung ins Internet, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung durch Luftfahrt-Archiv Hafner. Wir verweisen insbesondere auf die §§ 95a; 97; 106 und 108a des Urheberrechtsgesetzes vom 10.09.2003 und weisen auf die zivil- und strafrechtlichen Konsequenzen durch das Knacken des Kopierschutzes hin.

*This reproduction is based on original documents, which have been complemented and refined verbally or graphically. Wording and illustrations are protected by copyright. All rights reserved. Paper-copying, digital-copying and posing on third parties or publication via internet, even extracts, requires a written consent by Luftfahrt-Archiv Hafner. We refer particularly to articles 95a; 97; 106 and 108a of the copyright act from september 10<sup>th</sup>, 2003 and point to civil- and prosecution consequences when cracking copy protection.*

[www.luftfahrt-archiv-hafner.de](http://www.luftfahrt-archiv-hafner.de)



**Anleimmutter  
GoN 14472**



**Dämpfungselement  
NSFKN 9**




**Spannlitze  
MeN 15516**

Abmessung	Werkstoff	Stück im Flugzeug	Abmessung	Werkstoff	Stück im Flugzeug	Abmessung	Werkstoff	Stück im Flugzeug
M 4	FluBst.	1	—	—	2	2,5 × 4082 2,5 × 4063 3 × 2714 3 × 2918 2 × 2964	— — — — —	2 2 4 2 4



**Fallschirmhülse  
NSFKN 21**









**Handlochdeckel  
MeN 16628**



**Kerbstift  
KSN 1**

Abmessung	Werkstoff	Stück im Flugzeug	Abmessung	Werkstoff	Stück im Flugzeug	Abmessung	Werkstoff	Stück im Flugzeug
—	3000.7	1	125 × 200	—	4	1,5 × 16	—	2

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

 <p><b>Kettenglied NSFKN 11</b></p>			 <p><b>Lochverstärkung Sg Nsk 4</b></p>			 <p><b>Rohrhülse MeN 15510</b></p>		
Abmessung	Werkstoff	Stück im Flugzeug	Abmessung	Werkstoff	Stück im Flugzeug	Abmessung	Werkstoff	Stück im Flugzeug
—	—	2	—	Zelluloid	30	2,5	1030.2	2
 <p><b>Schäkel NSFKN 10</b></p>			 <p><b>Schließhaken SiN 16424</b></p>			 <p><b>Sechskantmutter AGGN 14487.2</b></p>		
Abmessung	Werkstoff	Stück im Flugzeug	Abmessung	Werkstoff	Stück im Flugzeug	Abmessung	Werkstoff	Stück im Flugzeug
40 × 6	1040.7	5	20	1010.2	4	M 4	1040.7	9
						M 6	1042.7	9
						M 6	1150.2	8
						M 8	1042.7	1





**Sicherungsblech  
BrN 14523**

Abmessung	Werkstoff	Stück im Flugzeug
6,2	1010.2	1



**Sicherungsblech  
JuN 15204**

Abmessung	Werkstoff	Stück im Flugzeug
2,3 × 20	1010.2	17



**Sicherungsbügel  
JuN 15503**

Abmessung	Werkstoff	Stück im Flugzeug
72	3116.5	18
85	3116.5	16



**Drahtseil  
MeN 15511**

Abmessung	Werkstoff	Stück im Flugzeug
2,5 × 500	—	1
2,5 × 5220	—	2
2,5 × 5560	—	2
2,5 × 921	—	1
2,5 × 961	—	1
2,5 × 5029	—	2
2,5 × 833	—	1
2,5 × 793	—	1
2,5 × 275	1110.4	2

Abmessung	Werkstoff	Stück im Flugzeug

Abmessung	Werkstoff	Stück im Flugzeug

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

# **Halbzeuge, Werkstoffe**

## **DIN-Teile**

Diese Liste wird im Änderungsdienst nachgeliefert.

# **Verzeichnis der Ersatzteil-Nummern**



# Verzeichnis der Ersatzteil-Nummern

Ersatzteil-Nr.	Vorkommen in		Orts-Nr.	Bau-ausführg.	x x x	Fz. Zahl	L. E.
	Baugruppe	Seite					Hinweis
<b>108-14.14</b>	14	7	1	A-2			
14 Z 01	14	5	—	A-2			
14 Z 02	14 Z 02	5	1	A-2			
14-01	14 Z 01	5	1	A-2			
14-01 H 01	14 Z 01	5	7	A-2			
14-01 H 02	14 Z 01	5	33	A-2			
14-01 H 03	14 Z 01	5	2	A-2			
14-01 H 04	14 Z 01	5	16	A-2			
14-01 H 05	13 Z 01	5	21	A-2			
14-0115	14 Z 01	5	25	A-2			
	14 Z 02	5	20	A-2			
14-0147	14 Z 01	5	37	A-2			
	14	9	18	A-2			
14-02	14 Z 01	7	1	A-2			
14-02 H 01	14 Z 01	7	2	A-2			
14-02 H 02	14 Z 01	7	6	A-2			
	14 Z 01	7	12	A-2			
14-03	14 Z 01	7	11	A-2			
14-04	14 Z 01	7	16	A-2			
14-04 H 01	14 Z 01	7	17	A-2			
14-07	14 Z 02	5	2	A-2			
14-08	14 Z 02	5	3	A-2			
14-09	14 Z 02	5	11	A-2			
14-10	14 Z 02	5	19	A-2			
14-11	14	5	1	A-2			
14-12	14	5	3	A-2			
14-12 H 01	14	5	9	A-2			
14-12 H 02	14	5	14	A-2			
14-1209	14	5	8	A-2			
14-1210	14	5	10	A-2			
14-1216	14	5	4	A-2			
14-1227	14	5	16	A-2			
14-1410	14	7	10	A-2			
	14	17	2	A-2			
14-1411	14	7	13	A-2			
14-1412	14	7	14	A-2			
14-1413	14	7	2	A-2			
14-1414	14	7	6	A-2			
14-15	14	9	1	A-2			
14-15 H 01	14	9	3	A-2			
14-1502	14	9	5	A-2			
14-1503	14	9	2	A-2			
14-1504	14	9	4	A-2			
14-16	14	9	13	A-2			

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht Schadenersatzpflichtig

		Verzeichnis der Ersatzteil-Nummern					Ersatzteil-Liste <b>108-14 A-2</b> (SG 38)
Seite 2							
Ersatzteil-Nr.	Vorkommen in			Bau- ausführg.	x x x	Fz. Zahl	L. E.
	Baugruppe	Seite	Orts- Nr.				Hinweis
108-14.14 17	14	9	17	A-2			
14-18	14	11	1	A-2			
14-18 H 01	14	11	3	A-2			
14-18 H 02	14	11	4	A-2			
14-18 H 03	14	11	5	A-2			
14-19	14	11	28	A-2			
14-20	14	15	1	A-2			
14-21	14	11	32	A-2			
14-22	14	17	8	A-2			
14-23	14	17	1	A-2			
14-24	14	13	1	A-2			
14-25	14	13	6	A-2			
14-25 H 01	14 14	13 15	9 15	A-2 A-2			
14-2504	14 14	13 15	7 13	A-2 A-2			
14-2505	14 14	13 15	8 14	A-2 A-2			
14-26	14	15	8	A-2			
14-27	14	15	12	A-2			
14-28	14	15	19	A-2			
14-28 H 01	14	15	24	A-2			
14-28 H 02	14	15	23	A-2			
14-2801	14	15	20	A-2			
14-2802	14	15	21	A-2			
14-2803	14	15	25	A-2			
14-29	14	13	14	A-2			
14-29 H 01	14	13	23	A-2			Ausweichlösung
14-2901	14	13	15	A-2			
14-30	14	11	14	A-2			
14-30 H 01	14	11	17	A-2			
14-3001	14	11	15	A-2			
14-3002	14	11	16	A-2			
14-31	14	11	22	A-2			Ausweichlösung
14-3101	14	11	23	A-2			
14-32	14	15	33	A-2			
14-32 H 01	14	9	24	A-2			
14-3201	14 Z 01	7	10	A-2			
14-3202	14	11	24	A-2			
14-3308	14	17	18	A-2			
14-3403	14	13	13	A-2			

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schädener.s.zpflichtig



# Verzeichnis der Ersatzteil-Nummern

Ersatzteil-Nr.	Vorkommen in		Orts-Nr.	Bauausführg.	x x x	Fz. Zahl	L. E. Hinweis
	Baugruppe	Seite					
<b>108-14.15</b>	15	5	1	A-2			
15-01	15	5	2	A-2			
15-01 H 01	15	5	3	A-2			
15-02	15	5	7	A-2			
15-03	15	5	8	A-2			
15-04	15	5	9	A-2			
15-0501	15	5	10	A-2			
15-0502	15	5	11	A-2			
15-0503	15	5	12	A-2			
15-0504	15	5	13	A-2			
<b>108-14.16</b>	16	5	1	A-2			
16-01	16	5	2	A-2			
16-02	16	5	3	A-2			
16-03	16	5	11	A-2			
16-0303	16	5	19	A-2			
	38	5	3	A-2			
	54	33	2	A-2			
	55	33	2	A-2			
16-0401	16	5	4	A-2			
16-0402	16	5	6	A-2			
16-0403	16	5	5	A-2			
16-0404	16	5	8	A-2			
16-0405	16	5	9	A-2			
16-0406	16	5	10	A-2			
16-0407	16	5	7	A-2			
16-05	16	7	29	A-2			
16-06	16	9	1	A-2			
16-07	16	9	5	A-2			
16-08	16	7	5	A-2			
16-08 H 01	16	7	9	A-2			
16-08 H 02	16	7	10	A-2			
16-0801	16	7	6	A-2			
16-0802	16	7	7	A-2			
16-0803	16	7	12	A-2			
16-09 H 01	16	7	1	A-2			
16-0901	16	9	9	A-2			

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig





# Verzeichnis der Ersatzteil-Nummern

Ersatzteil-Nr.	Vorkommen in			Bau- ausführg.	x x x	Fz. Zahl	L. E. Hinweis
	Baugruppe	Seite	Orts- Nr.				
108-14.18-06 H 01	18 Z 01	7	5	A-2			
18-06 H 03	18 Z 01	7	1	A-2			
18-06 H 04	18 Z 01	7	6	A-2			
18-06 H 05	18 Z 01	7	8	A-2			
18-0601	18 Z 01	7	2	A-2			
18-0601	18 Z 02	7	2	A-2			
18-0602	18 Z 01	7	9	A-2			
18-0603	18 Z 01	5	7	A-2			
	18 Z 02	5	7	A-2			
18-0604	18 Z 01	7	7	A-2			
	18 Z 02	7	7	A-2			
18-0608	18 Z 02	7	5	A-2			
18-0613	18 Z 01	7	3	A-2			
18-0614	18 Z 01	7	4	A-2			
18-0614	18 Z 02	7	4	A-2			
18-09	18 Z 01	11	1	A-2			
18-10	18 Z 01	11	10	A-2			
18-11	18 Z 01	11	19	A-2			
18-11 H 01	18 Z 01	11	20	A-2			
18-1101	18 Z 01	11	24	A-2			
18-1102	18 Z 01	11	29	A-2			
18-1103	18 Z 01	11	27	A-2			
18-1104	18 Z 01	11	28	A-2			
18-12	18 Z 01	11	30	A-2			Ausweidlösung
18-1201	18 Z 01	11	31	A-2			
18-1301	18 Z 01	9	1	A-2			
18-1302	18 Z 01	9	4	A-2			
18-1302	18 Z 02	9	4	A-2			
18-1304	18 Z 01	9	12	A-2			
18-1305	18 Z 01	9	15	A-2			
	18 Z 02	9	19	A-2			
18-1306	18 Z 01	9	21	A-2			
18-1307	18 Z 01	9	24	A-2			
	18 Z 02	9	25	A-2			
18-1308	18 Z 01	9	27	A-2			
	18 Z 02	9	28	A-2			
18-15	18 Z 02	5	2	A-2			
18-16	18 Z 02	5	3	A-2			
18-17	18 Z 02	5	4	A-2			
18-18	18 Z 02	5	5	A-2			
18-19	18 Z 02	5	6	A-2			
18-20 H 02	18 Z 02	7	1	A-2			
18-20 H 03	1 8 Z 02	7	6	A-2			
18-20 H 04	18 Z 02	7	8	A-2			

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht Schadenersatzpflichtig





# Verzeichnis der Ersatzteil-Nummern

Ersatzteil-Nr.	Vorkommen in		Orts-Nr.	Bauausführg.	x x x	Fz. Zahl	L. E.
	Baugruppe	Seite					Hinweis
<b>108-14.36</b>	36	5	1	A-2			
36-01	36	5	2	A-2			
36-02	36	5	6	A-2			
36-03	36	5	7	A-2			
36-04	36	5	8	A-2			
36-05	36	5	9	A-2			
36-06	36	5	10	A-2			
36-07	36	5	11	A-2			
36-08	36	5	12	A-2			
36-09	36	5	13	A-2			
36-10	36	5	14	A-2			
36-11	36	5	15	A-2			
	37	5	15	A-2			
36-12	36	5	16	A-2			
36-13	36	5	17	A-2			
36-14	36	5	2	A-2			
	37	7	2	A-2			
36-1401	36	7	3	A-2			
	37	7	3	A-2			
36-1501	36	7	1	A-2			
	37	7	1	A-2			
36-1502	36	7	5	A-2			
	37	7	5	A-2			
36-1503	36	7	9	A-2			
	37	7	9	A-2			
36-1510	36	7	7	A-2			
	37	7	7	A-2			
36-1511	36	7	9	A-2			
	37	7	8	A-2			
36-1514	36	7	6	A-2			
	37	7	6	A-2			
<b>108-14.37</b>	37	5	1	A-2			
37-01	37	5	2	A-2			
37-02	37	5	6	A-2			
37-03	37	5	7	A-2			
37-04	37	5	8	A-2			
37-05	37	5	9	A-2			
37-06	37	5	10	A-2			
37-07	37	5	11	A-2			
37-08	37	5	12	A-2			

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



		Verzeichnis der Ersatzteil-Nummern					Ersatzteil-Liste <b>108-14 A-2</b> (SG 38)
Seite 8							
Ersatzteil-Nr.	Vorkommen in			Bau- ausführg.	x x x	Fz. Zahl	L. E.  Hinweis
	Baugruppe	Seite	Orts- Nr.				
108-14.37-09	37	5	13	A-2			
37-10	37	5	14	A-2			
37-12	37	5	16	A-2			
37-13	37	5	17	A-2			
108-14.38	38	5	1	A-2			
38-01	38	5	2	A-2			
38-01 H 03	38	5	16	A-2			
38-0104	38	5	23	A-2			
38-02	38	5	27	A-2			
38-02 H 01	38	5	32	A-2			
38-02 H 02	38	5	28	A-2			
38-03	38	7	2	A-2			
38-04	38	7	4	A-2			
38-05	38	7	1	A-2			
38-06	38	7	3	A-2			
38-0701	38	7	8	A-2			
38-0702	38	7	7	A-2			
38-04	38	7	5	A-2			
38-05	38	7	6	A-2			
108-14.39	39	5	1				
39-01	39	5	2				
39-02	39	5	7				
39-03	39	5	8				
39-04	39	5	6				
39-05	39	5	14				
39-0501	39	5	15				
39-06	39	5	17				
39-0601	39	5	18				
39-0701	39	5	13				
39-0702	39	5	12				
39-0703	39	5	11				
39-0705	39	5	10				
39-0706	39	5	9				

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht Schadenersatzpflichtig

## Verzeichnis der Ersatzteil-Nummern

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



		Verzeichnis der Ersatzteil-Nummern					Ersatzteil-Liste <b>108-14 A-2</b> (SG 38)
Seite 10							
Ersatzteil-Nr.	Vorkommen in			Bau- ausführg.	x x x	Fz. Zahl	L. E. Hinweis
	Baugruppe	Seite	Orts- Nr.				
108-14.44-03	44	7	1				
44-0301	44	7	2				
44-0302	44	7	3				
44-04	44	7	12				
44-04 H 01	44	7	13				
44-04 H 02	44	7	21				
108-14.45-Z 02	45 Z 02	9	1				
	45 Z 03	9	1				
108-14.45-Z 03	45 Z 02	9	26				
	45 Z 03	9	26				
45-01	45 Z 01	5	1				
45-01 H 01	45 Z 01	5	15				
45-01 H 02	45 Z 01	5	2				
45-0101	45 Z 01	5	6				
	45 Z 02 }	9	6				
	45 Z 03 }						
45-0102	45 Z 01	5	7				
	45 Z 02 }	9	5				
	45 Z 03 }						
45-02	45 Z 01	5	16				
45-02 H 01	45 Z 01	5	19				
45-02 H 02	45 Z 01	5	17				
45-0201	45 Z 01	5	18				
	45	5	4				
45-03	45	5	1				
45-03 H 01	45	5	13				Ausweidlösung
45-0301	45	5	5				
	45 Z 02 }	9	4				
	45 Z 03 }						
45-0304	45 Z 01	5	12				
45-04	45 Z 02 }	9	2				
	45 Z 03 }						
45-04 H 01	45 Z 02 }	9	18				Ausweidlösung
	45 Z 03 }						
45-05	45 Z 02 }	9	27				
	45 Z 03 }						
45-05 H 01	45 Z 02 }	9	29				
	45 Z 03 }						
45-06	45 Z 01	7	1				
45-0603	45 Z 01	7	7				
45-07	45	5	14				
45-07 H 01	45	5	26				Ausweidlösung

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Ersatzteil-Liste <b>108-14 A-2</b> (SG 38)		Verzeichnis der Ersatzteil-Nummern					Seite 11
Ersatzteil-Nr.	Vorkommen in			Bau- ausführg.	x x x	Fz. Zahl	L. E.
	Baugruppe	Seite	Orts- Nr.				Hinweis
108-14.54	54	5	1				
54-01	54	5	2				
54-02	54	15	1				
54-03	54	33	1				
54-04	54	35	1				
	55	35	1				
54-05	54	27	1				
	55	27	1				
54-06	54	27	2				
	55	27	2				
54-07	54	29	2				
54-08	54	27	2				
	55	29	1				
54-09	54	31	1				
54-0902	55	31	1				
54-0902	54	31	2				
	55	31	2				
54-0903	54	31	9				
	55	31	9				
54-0904	54	31	10				
	54	31	4				
	55	31	10				
	55	31	4				
54-10	55	21	1				
54-11	54	21	2				
	55	21	2				
54-12	54	23	1				
	55	23	1				
54-13	54	23	2				
	55	23	2				
54-14	54	25	1				
	55	25	1				
54-15	54	25	2				
	55	25	2				
54-16	54	25	4				
54-17	54	25	3				
54-18	55	25	3				
54-18 H 01	54	41	1				
54-18 H 02	54	43	1				
54-1801	54	37	2				
54-1802	54	37	3				
54-1803	54	37	4				
54-1804	54	37	5				
54-1805	54	37	6				
54-1806	54	37	7				
54-1807	54	37	8				

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig





Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Ersatzteil-Nr.	Vorkommen in		Orts-Nr.	Bau-ausführg.	x x x	Fz. Zahl	L. E.
	Baugruppe	Seite					Hinweis
<b>108-14.55-01</b>	55	5	2				
55-02	55	15	1				
55-03	55	33	1				
55-07	55	29	2				
55-10	55	21	1				
55-16	55	25	4				
55-18	55	37	1				
55-18 H 01	55	41	1				
55-18 H 02	55	43	1				
55-1801	55	37	2				
55-1802	55	37	3				
55-1803	55	37	4				
55-1804	55	37	5				
55-1805	55	37	6				
55-1806	55	37	7				
55-1807	55	37	8				
55-1808	55	45	1				
55-1809	55	45	2				
55-1810	55	37	9				
55-1811	55	45	4				
55-1812	55	45	5				
55-1813	55	45	6				
55-1829	55	41	2				
55-1835	55	43	2				
<b>108-14.56</b>	56	5	1				
56-01	56	5	2				
56-01 H 01	56	5	10				Ausweichlösung
56-02	56	7	1				
56-02 H 01	56	7	9				Ausweichlösung
56-03	56	9	1				
56-03 H 01	56	9	9				Ausweichlösung
56-04	56	11	1				
56-04 H 01	56	11	2				
56-0401	56	11	3				



