

<u>Неисправность</u>	<u>Возможная причина</u>	<u>Способ устранения</u>
Низкая мощность и неравномерность ра- боты	Слишком богатая смесь, что выражается в за- медленной работе, красное выхлопное пламя в ночное вре- мя. Излишки газа, вы- раженные в выходе чер- ного дыма	Рекомендуется регули- ровка топливной фор- сунки или карбюратора.
	Слишком бедная смесь, что выражается в об- ратном выхлопе	Проверить топливопро- воды на наличие грязи или прочих препятст- вий. Рекомендуется ре- гулировка топливной форсунки или карбюра- тора.
	Негерметичность впуск- системы	Затянуть соединения. Заменить неисправные детали.
	Неисправность све- чей зажигания	Зачистить, правильно установить или заме- нить свечи.
Недобор двигате- лем полной мощнос- ти	Применяется топливо другой марки	Заполнить бак топли- вом требуемой марки.
	Неправильное функцио- нирование контактов прерывателя магнето	Зачистить контакты. Проверить регулировку магнето
	Неисправность провода зажигания	Прозвонить. Заменить неисправный провод.
	Неисправны разъемы свечей зажигания.	Заменить разъемы.
	Негерметичность впускной системы	Затянуть все соедине- ния и заменить несп- равные детали.