




- | | |
|--|---|
| I - Подвод топлива | I5 - Мембрана распределительного клапана форсунок |
| 2 - Топливный фильтр | I6 - Линия диаметром 1/8 дюйма из нержавеющей стали |
| 3 - Дозирующий жиклер | I7 - Форсунка (по одной на цилиндр) |
| 4 - Разрез А-А | I8 - Клапан делителя потока |
| 5 - Клапан малого газа, подсоединенный к рычагу дросселя | I9 - Рычаг дросселя |
| 6 - Ручной контроль смеси и рычаг отключения малого газа | 20 - Регулировка холостого хода |
| 7 - Пружина поддержания холостых оборотов | 21 - Ввод топлива |
| 8 - Пружина постоянного давления | 22 - Рычаг клапана малого газа |
| 9 - Воздушная мембрана | 23 - Регулировка смеси малого газа |
| IO - Топливная мембрана | 24 - Приемник постоянного давления |
| II - Шаровой клапан | 25 - Трубка Вентури |
| I2 - Дроссельный клапан | 26 - Воздухозаборник |
| I3 - Расходомер топлива | |
| I4 - Распределительный клапан форсунок | |

Форсунка PC5ADI

Рис. 7-2