

ТАБЛИЦЫ

	Стр.
Таблица ограничений	I44
Работа двигателя на земле после ремонта его верхних частей	I44
Проверка двигателя в полете после ремонта его верхних частей	I45
Работа двигателя при максимальной мощности на высоте	I46
Таблица скоростных эквивалентов	I46
Таблица преобразования шкалы Цельсия в шкалу Фаренгейта	I47
Преобразования дюйма в дюби	I49