

Раздел 8

ТАБЛИЦЫ

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ, ДОПУСКИ И РАЗМЕРЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫДЕРЖАНЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДВИГАТЕЛЕЙ КОМПАНИИ ЛАЙКОМИНГ, УКАЗАНЫ В ПОСЛЕД-
НЕМ ИЗДАНИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ "ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ" № SSP-1776.

ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ ОБРАЩАЙТЕСЬ
К ПОСЛЕДНЕМУ ИЗДАНИЮ "ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ" № 1029 И № 1150.