

ЛАЙКОМИНГ. Инструкция по эксплуатации

Раздел 8

Двигатели серий 0-320 и 10-320

(Продолжение)

0	F-C	F	С	F-C	F
93,33	200	392,0	254,44	490	914,0
98,89	210	410,0	260,00	500	932,0