

ЛАЙКОМИНГ. Инструкция по эксплуатации

Номер рисунка	Наименование	Стр.
3-12	Расход топлива двигателей IO-320, серии C; LIO-320, серии C, при неполной мощности	79
3-13	Характеристики двигателей IO-320, серии C, и LIO-320, серии C, на уровне моря и высотные характеристики	80
3-14	Мощность двигателя O-320-D1D на уровне моря	81
3-15	Характеристики двигателя O-320-D1D на уровне моря и высотные характеристики	82
3-16	Расход топлива в зависимости от процента номинальной мощности	84
3-17	Характеристики двигателя O-320-D2J на уровне моря и высотные характеристики	85
5-1	Монтажная схема системы зажигания	98
5-2	Монтажная схема системы зажигания (по жела- нию)	99
5-3	Расположение регулировочных прокладок между корпусом цилиндра и прижимными планками (если применяются) и порядок затягивания гаек крепления цилиндра	109
7-1	Система дозирования топлива	129
7-2	Форсунка PC5ADI	130
7-3	Соединения магнето	131
7-4	Предлагаемые варианты подсоединения маслоохладителя	132
7-5	Установка. Вид слева. Стандарт O-320 серии A, B	133
7-6	Установка. Вид сзади. Стандарт O-320 серии A, B	134
7-7	Установка. Вид слева. Стандарт O-320 серии D, E	135
7-8	Установка. Вид сзади. Стандарт O-320 серии D, E	136
7-9	Установка. Вид слева. Стандарт IO-320 серия B	137