

ЛАЙКОМИНГ. Инструкция по эксплуатации

Двигатели серий О-320 и IO-320

Раздел 2

| *Вспомогательный агрегат                           | Передаточное отношение привода | **Направление вращения |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Стартер                                            | 13,556 : I                     | Против часовой стрелки |
| Стартер                                            | 16,556 : I                     | Против часовой стрелки |
| Генератор                                          | 1,910 : I                      | По часовой стрелке     |
| Генератор                                          | 2,500 : I                      | По часовой стрелке     |
| Генератор переменного тока                         | 3,250 : I                      | По часовой стрелке     |
| Тахометр                                           | 0,500 : I                      | По часовой стрелке     |
| Магнето                                            | 1,000 : I                      | По часовой стрелке     |
| Вакуумный насос                                    | 1,300 : I                      | Против часовой стрелки |
| Регулятор оборотов винта AN20010                   |                                |                        |
| Установленный на корпусе вспомогательных агрегатов | 0,866 : I                      | По часовой стрелке     |
| Установленный на картере                           | 0,895 : I                      | По часовой стрелке     |
| Топливный насос AN20003                            | 1,000 : I                      | Против часовой стрелки |
| Топливный насос с плунжерным приводом              | 0,500 : I                      |                        |
| Сдвоенные приводы                                  |                                |                        |
| Вакуумный насос - гидравлический насос             | 1,300 : I                      | Против часовой стрелки |
| Вакуумный насос - регулятор оборотов винта         | 1,300 : I                      | Против часовой стрелки |

\* В случае установки.

\*\* Вид на монтажный фланец.

ПРИМЕЧАНИЕ: Двигатель серии L10-320 имеет направление вращения, противоположное указанному выше.