

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Стр.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	51
Предстартовое обслуживание	52
Порядок действий при запуске	52
Запуск в условиях холодной погоды	54
Гонка двигателя на земле и прогрев	54
Наземная проверка	55
Работа двигателя в полете	57
Процесс обеднения топливной смеси	57
С учетом показаний индикатора температуры газов за турбиной	58
Без учета показаний индикатора температуры газов за турбиной или расходомера	59
Дополнительный способ	59
Использование обогрева карбюратора	60
Полетная карта двигателя	63
Эксплуатационные условия	64
Останов двигателя	66
Рабочие характеристики	67