




Порядок зажигания
МАГНЕТО - левого вращения I-3-2-4
МАГНЕТО - правого вращения I-4-2-3

Монтажная схема системы зажигания (по желанию)

Рис. 5-2