


Варианты









Загрузки "Сам-5-28ис"

Схема размещения грузов. Обозначения:




П - пилот.
1, 2, 3, 4 - пассажиры.
5, 6 - грузы.
А - аккумулятор.

шпангоут № 5.

I	Пилот, горючее, груз.	С = 1012 кг	V	Пилот, горючее, пас-1, 2, груз	С = 1193 кг
		x=26%			x=26%
II	Пилот, горючее, пас-3	С = 1007 кг	VI	Нормальная загрузка	С = 1295 кг
		x=22,6%			x=26,7%
III	Пилот, горючее, пас-3, 4	С = 1095 кг	VII	Перегрузочный вариант	С = 1500 кг
		x=27,4%			x=30,8%
IV	Пилот, горючее, пас-1, груз	С = 1102 кг	VIII	Пилот, груз - 48 кг	С = 953 кг
		x=26%			x=22%

Перегоночный вариант.



аккумулятор 12А10

1 - место установки аккумулял.-нормальное.

2 - место устан. аккумулятора - в перегон. варианте (в спец. люк).